



★ ★ ★ ★ ★ **HELLO KITTY** ★ ★ ★ ★ ★

©1976, 2011 SANRIO CO., LTD.

## **RADIO RELOJ DESPERTADOR CON LUZ NOCTURNA**



## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

### **KT2055**

**ESTO NO ES UN JUGUETE**

**ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.**



El dibujo del rayo y la cabeza de flecha encerrados en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existe "tensión peligrosa" en el interior del producto.

**PRECAUCIÓN**  
**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**  
**NO ABRIR**

**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O LA TRASERA): EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS SUSTITUIBLES POR EL USUARIO. PARA TAREAS DE REPARACIÓN, CONSULTE CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.



El signo de exclamación encerrado en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existen instrucciones importantes acompañando al producto.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpieza: desenchufe este producto de la toma eléctrica antes de proceder a su limpieza. No use limpiadores líquidos ni aerosoles. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo respetando las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de calefacción, estufas u otros aparatos, incluidos los amplificadores, que generen calor.
9. Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni quede atrapado, especialmente la clavija del enchufe, las tomas y el punto de unión con el aparato.
10. Utilice exclusivamente los accesorios y complementos especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se vaya a utilizar por un período largo.
12. Consulte todas las tareas de mantenimiento con personal de asistencia técnica cualificado. El mantenimiento es necesario cuando el aparato ha resultado dañado de alguna forma, como por ejemplo, si el cable de alimentación o la clavija del enchufe están dañados, si se ha derramado algún líquido o se han caído objetos sobre el aparato, se ha expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
13. Este electrodoméstico no debe exponerse a salpicaduras de agua y sobre él no debe depositarse ningún tipo de objeto lleno de líquido, como jarrones.
14. La pila no debe exponerse a un exceso de calor como sol directo, fuego o similares.
15. El enchufe principal se emplea como dispositivo de desconexión y debe permanecer perfectamente operativo durante su uso. Para desconectar el aparato completamente de la red eléctrica, debe desconectarse la clavija del enchufe de la toma de suministro eléctrico.

## NOTAS IMPORTANTES

Evite instalar la unidad en las ubicaciones que se describen a continuación:

- Lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de aparatos emisores de calor como calefactores eléctricos.
- Lugares polvorientos.
- Lugares sujetos a una vibración constante.
- Lugares húmedos o mojados.

## PREPARATIVOS INICIALES

### DESEMBALAJE Y AJUSTE

- Retire las etiquetas o adhesivos descriptivos de la parte delantera o superior de la carcasa. No retire las etiquetas o adhesivos de la parte posterior o inferior de la carcasa.
- Encuentre el número de serie en la parte inferior de la radio y anótelos en el espacio previsto de la página 2 de este manual.
- Coloque el radio reloj sobre una superficie nivelada como una mesa, escritorio o estante, conectado a una toma de CA, lejos del sol directo y de fuentes que generen exceso de calor, suciedad, polvo, humedad o vibración.
- Desenrolle el cable de alimentación de CA del adaptador de CA-CA y extiéndalo completamente. La antena FM está integrada en este cable. Debe extenderse por completo para proporcionar una buena recepción de FM.

## ALIMENTACIÓN

Esta radio está diseñada para funcionar con un adaptador de CA-CA con un valor nominal de 9,6 V y 300 mA de CA. No intente conectar la radio a otro tipo de corriente. Puede provocar daños a la radio que no están cubiertos por la garantía.

El adaptador CA-CA de esta radio debe conectarse a una toma de CA que siempre tenga corriente. No conecte el adaptador CA-CA a una toma que esté controlada por un interruptor. Cuando se interrumpe el suministro eléctrico, el sistema de apoyo con pila para una alarma segura se encarga de mantener los ajustes de la hora y la alarma. Para prolongar al máximo la duración de la pila de apoyo, mantenga la radio conectada a la toma activa de CA en todo momento.

### SISTEMA DE APOYO CON PILA PARA UNA ALARMA SEGURA


Este sistema de respaldo con pila para garantizar que suene la alarma conservará los ajustes de hora y alarma en caso de interrupción temporal del suministro eléctrico. Cuando se recupere el suministro eléctrico los ajustes de hora y de alarma serán correctos. Si el suministro eléctrico se interrumpe a la hora de despertarse, el sistema de alarma segura empleará la energía de la pila para activar la alarma de la radio o el zumbido como es habitual, siempre que esté instalada la mencionada pila de apoyo y cuente con suficiente energía.

El sistema de apoyo con pila para una alarma segura requiere una pila de 9 voltios, que no se incluye.

Recomendamos una pila alcalina porque dura más y mejora el rendimiento.

## INSTALACIÓN DE LA PILA

- Abra la tapa del compartimento de las pilas que se encuentra en la parte inferior de la radio presionando la lengüeta en la dirección de la flecha.
- Conecte la pila de 9 voltios al enganche . Sólo puede conectarse de una manera.
- Inserte la pila en el compartimento y vuelva a colocar la tapa.





## INDICADOR DE FALLO DE ALIMENTACIÓN

Si no hubiera ninguna pila instalada en la radio, o si la pila estuviera bastante gastada o agotada, los ajustes de hora y alarma se perderían al interrumpirse el suministro eléctrico. Al recuperarse el suministro eléctrico, la pantalla del reloj comenzaría a parpadear. Esto indica que la hora mostrada es incorrecta y hay que volver a ajustarla.

## IMPORTANTE:

Tras haber reajustado la hora, hay que reajustar también los valores de la alarma.

## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES E INDICADORES



1. Luz nocturna
2. Indicador AM
3. Indicador de ALM (Alarma) activada ("On")
4. Pantalla de LEDs del reloj
5. Compartimento de la pila  
(En la parte inferior de la carcasa)
6. Selector de ALARMA  
(OFF/ON/AUTO/BUZZER)(DESACTIVADA/  
ACTIVADA/AUTOMÁTICA/ZUMBADOR)
7. Botón de ajuste de ALARM/RM  
(Ajuste de la hora de la alarma)
8. Botón SLEEP
9. Botón de ajuste de HORA
10. Conector de entrada de CA  
(en la parte posterior de la unidad)
11. Interruptor de LUZ (ON/OFF)
12. Botón HOUR (hora)
13. Botón MIN. (minuto)
14. Botón MIN. (minuto)
15. Control de VOLUMEN
16. SINTONIZADOR
17. Selector de banda AM/FM
18. Botón SNOOZE (muñeca Hello Kitty)

## CONEXIÓN ELÉCTRICA


1. Inserte la clavija del enchufe, al final del cable del adaptador de CA, en el conector de entrada de CA, en la parte trasera de la unidad.
2. Conecte el adaptador de CA a la toma de suministro eléctrico de 230 ~ 50 Hz de CA.

## AJUSTE DEL RELOJ

### AJUSTE DE LA HORA

Al conectar la radio a la toma eléctrica por primera vez, en la pantalla del reloj comenzará a parpadear "12:00". El parpadeo cesará en cuanto se ajuste la hora.

1. Pulse el botón TIME y el botón HOUR para establecer la hora correcta.
2. Pulse el botón TIME y el botón MIN para establecer el minuto correcto.



**NOTA:** Preste atención a la presencia del indicador AM para poder garantizar el ajuste correcto de los valores AM o PM. Si el indicador AM está activado, la hora que aparece es "AM". Si el indicador AM está desactivado, la hora que aparece es "PM".

### AJUSTE DEL DESPERTADOR

1. Pulse el botón ALARM/RESET y el botón HOUR para establecer la hora correcta del despertador.
2. Pulse el botón ALARM/RESET y el botón MIN para establecer el minuto correcto del despertador.

**NOTA:** Compruebe que ha ajustado bien la hora del despertador observando el indicador AM. Si el indicador AM está activado, la hora del despertador es "AM". Si el indicador AM está desactivado, la hora del despertador es "PM".

### COMPROBACIÓN DEL DESPERTADOR


Siempre que desee comprobar la hora del despertador, pulse el botón ALARM/RESET. La pantalla cambiará de la hora correcta a la hora del despertador. Suelte los botones ALARM/RESET para volver a la hora correcta.

## ESCUCHAR LA RADIO

1. Ajuste el selector de banda en la banda deseada: AM o FM.
2. Ajuste el control de VOLUMEN en un valor bajo.
3. Deslice el selector de la ALARMA a la posición ON (activada).
4. Seleccione la emisora deseada con el SINTONIZADOR.
5. Ajuste el control de VOLUMEN en el valor deseado.
6. Al finalizar la audición, deslice el selector de ALARMA a la posición OFF (desactivada) para apagar la radio.

### INFORMACIÓN SOBRE LA ANTENA

AM: la antena en barra de AM se encuentra en el interior de la carcasa. Si la recepción de AM es débil, cambie la posición de la carcasa hasta que la antena interna recoja la señal más nítida,



FM: la antena de FM está integrada en la unidad. Si la recepción de FM es débil, intente variar la posición de la radio hasta encontrar una señal más fuerte.

## FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA

### DESPERTARSE CON LA RADIO

1. Deslice el selector de la ALARMA a la posición ON y seleccione la banda, la emisora y el nivel de volumen que desea escuchar cuando se active la alarma, a continuación, deslice el selector de la ALARMA a la posición AUTO.
2. Vuelva a confirmar los ajustes del despertador pulsando el botón ALARM/RESET.
3. A la hora seleccionada para despertarse, la radio se activará. Sonará unas dos horas y finalmente se apagará automáticamente.
4. Para detener la radio antes, pulse el botón ALARM/RESET. La radio se detendrá pero la alarma permanecerá ajustada y volverá a activar la radio a la misma hora el día siguiente.
5. Si no desea que la alarma active la radio al día siguiente, coloque el selector de la ALARMA en la posición 'OFF'.

## **DESPERTARSE CON ZUMBIDO**

1. Deslice el selector de la ALARMA a la posición BUZZER (zumbador). El indicador ALM se iluminará para confirmar que la alarma está ajustada.
2. A la hora seleccionada para despertarse, sonará un zumbido. Continuará sonando unas dos horas y finalmente se apagará automáticamente.
3. Para detener antes el zumbido, pulse el botón ALARM/RESET. El zumbido se detendrá pero la alarma permanecerá ajustada y volverá a activar el zumbido a la misma hora el día siguiente.
4. Si no desea que la alarma active el zumbido al día siguiente, coloque el selector adecuado de la ALARMA en la posición 'OFF'.

## **ALARMA SNOOZE**

Después de que suene el despertador con radio o con zumbido, se puede pulsar el botón SNOOZE (muñeca Hello Kitty) para dormir unos minutos más. La alarma se detendrá durante aproximadamente 9 minutos y se volverá a activar.

## **FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR**

### **TEMPORIZADOR PARA DORMIR CON MÚSICA**

Se puede programar el temporizador para escuchar la radio hasta 1 hora y 59 minutos y que después se apague automáticamente.

1. Pulse el botón SLEEP. La pantalla mostrará brevemente "0: 59". Mientras mantiene pulsado el botón SLEEP, pulse el botón HOUR, la pantalla muestra "1: 59" y la radio comenzará a sonar. Tras 1 hora y 59 minutos la radio se desconectará automáticamente.
2. Para ajustar la cantidad de tiempo que sonará la radio antes de apagarse, mantenga pulsado el botón SLEEP. A continuación, pulse el botón MIN (minuto) para ajustar el tiempo deseado de apagado. Cuando aparezca la cantidad de tiempo deseada, suelte los botones.
3. Para cancelar el temporizador de apagado antes de que termine la cuenta atrás y aparezca "00" y se apague la radio, pulse el botón SNOOZE (muñeca Hello Kitty).

### **IMPORTANTE:**

Recuerde que la emisora y los ajustes de volumen que eligió para "Dormir con música" son los mismos que escuchará si ajusta la alarma para "Despertarse con la radio" la mañana siguiente.

## **FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ NOCTURNA**

La "rodaja de limón" del borde de la taza de té también funciona como una lucecita nocturna que emite un resplandor ámbar suave, aunque reconfortante, situada sobre un escritorio o mesilla de noche. Encienda o apague la luz nocturna con el selector deslizante que se encuentra en la parte posterior de la carcasa.

**NOTA:** Los diodos LED de larga duración que se incluyen en el interior de la luz nocturna deberían durar el mismo tiempo que el reloj.  
El consumidor no los puede sustituir.

## CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

En el interior de este radio reloj no hay ninguna pieza aprovechable para el usuario. Consulte todos los problemas de mantenimiento con un taller de asistencia técnica cualificado. Si la carcasa se llena de polvo, limpie el exterior únicamente con un paño suave para el polvo. Nunca utilice pulverizadores ni abrillante la carcasa.

Si la carcasa se ensucia o se mancha con huellas de dedos, hay que limpiarla con un paño suave que se haya humedecido ligeramente con una mezcla de agua y jabón neutro. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente de CA antes de la limpieza y no deje que penetren líquidos en la carcasa.

**NOTA:** Si no hubiera pila en el compartimento de la pila de apoyo, los ajustes de hora y alarma se perderían al desconectar el cable de alimentación para la limpieza. Vuelva a ajustar el reloj y la hora de despertarse después de conectar de nuevo el cable de alimentación.

Fabricante:

FULLYART TECHNOLOGIES, LTD

