



★ ★ ★ ★ ★ **HELLO KITTY** ★ ★ ★ ★ ★

©1976, 2011 SANRIO CO., LTD.

## **RÁDIO DESPERTADOR TEA CUP COM LUZ NOCTURNA**



## **MANUAL DO UTILIZADOR**

### **KT2055**

**ISTO NÃO É UM BRINQUEDO!**

# AVISO : PARA PREVENIR INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPOR ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.



O símbolo de relâmpago com uma seta dentro de um triângulo destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" no interior do aparelho.

## ATENÇÃO

### RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO

PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU TRASEIRA). PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU TRASEIRA). SOLICITAR REPARAÇÃO APENAS A TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.



O ponto de exclamação no interior do triângulo pretende alertar o utilizador para a presença de Instruções Importantes que acompanham o produto

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Ler estas instruções.
2. Guardar estas instruções.
3. Prestar atenção a todos os avisos.
4. Seguir todas as instruções.
5. Não utilizar este aparelho perto da água.
6. Limpar - Desligar o aparelho da tomada antes de limpar. Não utilizar agentes de limpeza líquidos ou aerossóis. Limpar apenas com um pano seco.
7. Não bloquear nenhuma abertura de ventilação. Instalar de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não colocar perto de fontes de calor tais como radiadores, aquecedores, salamandras, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Proteger o cabo de energia para que não possa ser pisado ou dobrado sobretudo nas fichas, nos receptáculos pré-preparados, e no ponto de saída do aparelho.
10. Utilizar apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desligar o aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
12. Toda a manutenção deverá ser feita por pessoal qualificado. É necessária manutenção quando o aparelho estiver de alguma forma danificado, tal como danos no cabo de energia, quando for derramado líquido sobre o aparelho ou quando caírem objectos para dentro do mesmo, quando o aparelho tiver sido exposto à chuva ou humidade, quando não funcionar normalmente ou tiver caído.
13. Este aparelho não deve ser exposto a salpicos de água e não devem ser colocados objectos com líquidos em cima do mesmo.
14. As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo tal como luz solar, fogo ou semelhante.
15. A ficha principal é utilizada como dispositivo para desligar e deve ser mantida operacional durante a utilização. Para desligar completamente o aparelho, a ficha principal deverá ser totalmente desligada da tomada eléctrica.

## NOTAS IMPORTANTES

Evitar instalar a unidade nos locais descritos abaixo:

- Locais expostos à luz solar directa ou perto de aparelhos de aquecimento radiante tais como aquecedores eléctricos.
- Locais empoeirados.
- Locais sujeitos a vibração constante.
- Locais com humidade.

## PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

### RETIRAR DA EMBALAGEM E CONFIGURAR

- Retirar quaisquer etiquetas ou autocolantes da parte frontal ou superior do aparelho. Não retirar nenhuma etiqueta nem autocolante da parte posterior ou inferior do aparelho.
- Apontar o número de série localizado na base do rádio e escrevê-lo no espaço disponível na Página 2 deste manual.
- Colocar o rádio despertador sobre uma superfície plana como por exemplo uma mesa, secretária ou prateleira, próximo de uma tomada AC e afastado da luz directa do sol e de fontes de calor, sujidade, pó, humidade ou vibração excessivos.
- Desenrolar o cabo de energia AC do adaptador AC-AC e estendê-lo no seu comprimento total. A antena FM está incluída neste cabo. Deve ser totalmente estendido para proporcionar a melhor recepção FM.

## ALIMENTAÇÃO

Este rádio está concebido para funcionar num adaptador AC-AC com uma potência nominal de 9,6 V 300 mA AC. Não tentar ligar o rádio a qualquer outra fonte de alimentação. Poderá causar danos no rádio que não estão cobertos pela garantia.

O adaptador AC-AC deste rádio deve ser ligado a uma tomada AC que esteja sempre 'activa'. Não ligar o adaptador AC-AC a uma tomada eléctrica que seja controlada por um interruptor de parede. Quando a alimentação do rádio é interrompida, o sistema de bateria de reserva Sure Alarm é activado para manter as regulações de hora e alarme. Para maximizar a duração da pilha de reserva, deve manter-se o rádio sempre ligado a uma tomada AC que esteja 'activa'.


### SISTEMA DE BATERIA DE RESERVA SURE-ALARM

O sistema de bateria de reserva Sure-Alarm existente neste rádio despertador irá manter as regulações de hora e alarme no caso de uma falha temporária de alimentação. Quando a alimentação AC for restabelecida a hora e o alarme estarão correctos. Se a alimentação AC estiver desligada quando forem horas de acordar, o sistema Sure-Alarm utilizará a energia da pilha para ligar o alarme (rádio ou campainha) como normalmente, desde que a pilha de reserva esteja instalada e tenha energia restante suficiente.

O sistema de bateria de reserva Sure-Alarm necessita de uma pilha de 9 volts, não incluída. Para um melhor desempenho e maior durabilidade, recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas.

## PARA INSTALAR A PILHA

- Abrir a tampa do compartimento das pilhas existente na base do rádio premindo a aba no sentido da seta.
- Encaixar a pilha de 9 volts no contacto para a pilha. Apenas pode ser ligada num sentido.
- Colocar a pilha no compartimento das pilhas e voltar a colocar a tampa.




## INDICADOR DE FALHA DE ALIMENTAÇÃO

Se não estiver instalada nenhuma pilha no rádio, ou se a pilha existente no compartimento estiver fraca ou sem carga, as regulações de hora e de alarme serão perdidas quando a alimentação for interrompida. Quando a alimentação AC for restabelecida o visor do relógio começa a piscar. Isto indica que o visor das horas não está certo e que necessita de ser acertado.


## IMPORTANTE:

Depois de acertar as horas, certificar-se de acertar também as regulações do alarme.

## LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS E DOS INDICADORES



1. Luz Nocturna
2. Indicador AM (manhã)
3. Indicador ALM (Alarme) 'On (Ligar)'
4. Visor LED do Relógio
5. Compartimento das pilhas (Na base do aparelho)
6. Interruptor Selector do ALARME (OFF/ON/AUTO/BUZZER) (DESLIGADO/LIGADO/AUTO/CAMPAINHA)
7. Botão ALARM/RM SET (CONFIGURAR ALARME/RM) (Ajuste da Hora do Alarme)
8. Botão SLEEP (SUSPENDER)



9. Botão de Ajuste TIME (HORA)
10. Conector de Entrada AC (Na base do aparelho)
11. Interruptor LIGHT (LUZ) (ON/OFF) (LIGAR/DESLIGAR)
12. Botão HOUR (HORAS)
13. Altifalante. (Na parte de trás do aparelho)
14. Botão MIN. (Minutos)
15. Controlo do VOLUME
16. Controlo de SINTONIZAÇÃO
17. Interruptor Selector de BANDA (AM/FM)
18. Botão SNOOZE (REPETIÇÃO DE ALARME) (Boneca Hello Kitty)

## LIGAÇÃO ELÉCTRICA


1. Inserir a ficha, no final do cabo do adaptador AC, no conector de entrada AC, na parte de trás da unidade.
2. Ligar o adaptador AC a uma tomada eléctrica de 230 V~50 Hz AC.

## ACERTAR O RELÓGIO

### ACERTAR A HORA

Ao ligar pela primeira vez o rádio à tomada AC, o visor do relógio começa a piscar "12:00". Deixa de piscar quando se acertar a hora.

1. Premir o botão TIME (HORA) e o botão HOUR (HORAS) para acertar a Hora correcta.
2. Premir o botão TIME (HORA) e o botão MIN (MINUTOS) para acertar os Minutos correctos.



**NOTA:** Observar o indicador AM para garantir que a hora está regulada correctamente para AM ou PM. Se o indicador AM estiver ligado 'On' a hora apresentada é "AM". Se o indicador AM estiver desligado 'Off' a hora apresentada é "PM".

### ACERTAR A HORA DE DESPERTAR

1. Premir o botão ALARM/RESET (ALARME/CONFIGURAR) e o botão HOUR (HORAS) para acertar a Hora correcta do despertador.
2. Premir o botão ALARM/RESET (ALARME/CONFIGURAR) e o botão MIN (MINUTOS) para acertar os Minutos correctos do despertador.

**NOTA:** Garantir que se acertou correctamente a hora de despertar observando o Indicador AM. Se o indicador AM estiver ligado 'On' a hora de despertar é "AM". Se o Indicador AM estiver desligado 'Off', a hora de despertar é "PM".

### VERIFICAÇÃO DAS HORAS DE DESPERTAR


Sempre que se pretender verificar a hora de despertar, basta premir no botão ALARM/RESET (ALARME/CONFIGURAR). O visor irá alternar da hora actual para a hora de despertar. Libertar os botões ALARM/RESET (ALARME/CONFIGURAR) para voltar à hora actual.

## OUVIR RÁDIO

1. Ajustar o selector de BANDA para a banda pretendida, AM ou FM.
2. Ajustar o controlo do VOLUME para uma configuração baixa.
3. Deslizar o interruptor ALARM (ALARME) para a posição ON (LIGADO).
4. Sintonizar a estação pretendida com o controlo de SINTONIZAÇÃO.
5. Ajustar o controlo do VOLUME para a configuração pretendida.
6. Quando já não se pretender ouvir rádio, deslizar o selector ALARM (ALARME) para a posição OFF (DESLIGADO) para desligar o rádio.

### INFORMAÇÃO SOBRE A ANTENA

AM - A antena AM está localizada dentro do aparelho. Se a recepção AM for fraca, mudar a posição do aparelho até que a antena interna capte o sinal mais forte.



A antena FM está incluída neste cabo. Se a recepção FM for fraca, tentar mudar a posição do rádio até conseguir apanhar um sinal mais forte.

## UTILIZAÇÃO DO ALARME

### ACORDAR COM RÁDIO

1. Deslizar o selector ALARM (ALARME) para ON (LIGADO) e seleccionar a banda, estação e nível de volume que se pretende ouvir quando o alarme disparar 'On', em seguida deslizar o selector ALARM (ALARME) para a posição AUTO.
2. Voltar a confirmar a regulação da hora de despertar premindo o botão ALARM/RESET (ALARME/CONFIGURAR).
3. À hora de despertar seleccionada o rádio liga-se 'On'. Irá tocar durante aproximadamente duas horas e em seguida desliga-se automaticamente.
4. Para desligar o rádio mais cedo, premir o botão ALARM/RESET (ALARME/CONFIGURAR). O rádio pára, mas o alarme permanece configurado e liga novamente o rádio à mesma hora no dia seguinte.
5. Caso se pretenda que o alarme não ligue o rádio no dia seguinte, mover o selector ALARM (ALARME) para a posição OFF (DESLIGADO).

## **ACORDAR COM BUZZER (CAMPAINHA)**

1. Colocar o selector ALARM (ALARME) na posição BUZZER (CAMPAINHA). O indicador ALM (ALARME) acende-se para confirmar que o alarme está configurado.
2. À hora de despertar seleccionada a campainha toca. Irá continuar a tocar durante aproximadamente duas horas e em seguida desliga-se automaticamente.
3. Para desligar a campainha mais cedo, premir o botão ALARM/RESET (ALARME/CONFIGURAR). A campainha pára, mas o alarme permanece configurado e liga novamente a campainha à mesma hora no dia seguinte.
4. Caso se pretenda que o alarme não ligue a campainha no dia seguinte, colocar o selector ALARM (ALARME) apropriado na posição OFF (DESLIGADO).

## **SNOOZE ALARM (REPETIÇÃO DE ALARME)**

Depois de o alarme (rádio ou campainha) tocar de manhã, é possível carregar no Botão SNOOZE (REPETIÇÃO DE ALARME) (Boneca da Hello Kitty) para dormir mais alguns minutos. O alarme pára durante aproximadamente 9 minutos e depois toca novamente.

## **SLEEP OPERATION (FUNÇÃO SUSPENDER)**

### **SLEEP TO MUSIC TIMER (TEMPORIZADOR DE SUSPENSÃO COM MÚSICA)**

É possível programar o temporizador de suspensão para tocar o rádio durante até 1 hora e 59 minutos e depois desligar-se automaticamente.

1. Premir o Botão SLEEP (SUSPENDER). O visor irá mostrar brevemente "0: 59". Enquanto se mantém premido o botão SLEEP (SUSPENDER) carregar no botão HOUR (HORAS), o visor mostra "1: 59" e o rádio começa a tocar. Após 1 hora e 59 minutos o rádio desliga-se automaticamente.
2. Para ajustar o tempo que o rádio irá tocar antes de se desligar carregar no botão SLEEP (SUSPENDER). Em seguida premir o botão MIN (MINUTOS) para ajustar a hora de suspensão. Quando o tempo desejado da hora para suspender aparecer no visor, soltar os botões.
3. Para cancelar o temporizador de suspensão antes de chegar a "00" e desligar o rádio, carregar no botão SNOOZE (REPETIÇÃO DE ALARME) (Boneca da Hello Kitty).

### **IMPORTANTE:**

Não esquecer que as regulações de estação e de volume que se seleccionarem para a operação "Sleep To Music (Suspende com Música)" são as mesmas regulações que se irão ouvir se configurar o alarme para "Wake To Radio (Acordar com Rádio)" na manhã seguinte.

## **NIGHT LIGHT OPERATION (UTILIZAÇÃO DA LUZ NOCTURNA)**

A "Lemon Slice (Fatia de Limão)" no lado da chávena de chá também funciona como uma Mini Luz Nocturna para proporcionar uma luz âmbar suave e tranquilizadora numa secretária ou mesa de cabeceira. Ligar ou desligar a Luz Nocturna com o interruptor localizado na parte posterior do aparelho.

**NOTA:** Os LEDs de longa duração existentes no interior da Luz Nocturna devem durar o mesmo que o tempo de vida útil do rádio despertador. Não são substituíveis.

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Não existem peças substituíveis no interior deste rádio despertador. Todas as situações de manutenção deverão ser resolvidas por pessoal técnico qualificado.

Se o aparelho ficar empoeirado, limpar a parte exterior apenas com um pano para o pó suave. Não utilizar sprays para o pó ou polidores no aparelho.

Se o aparelho ficar sujo ou manchado com dedadas pode ser limpo com um pano suave que tenha sido ligeiramente humedecido numa solução de água e sabão suave.

Desligar sempre o cabo de alimentação da tomada AC antes de limpar e nunca deixar entrar nenhum líquido no interior do aparelho.

**NOTA:** Se não existir nenhuma pilha no compartimento de pilha de reserva, as regulações de Hora e Alarme serão perdidas quando o cabo de alimentação AC for desligado para limpeza. Acertar o relógio e a hora de despertar depois de voltar a ligar o cabo de alimentação AC .

Fabricante:

FULLYART TECHNOLOGIES, LTD

