Sistema Musical Bluetooth con CD, con montaje para la pared

MODELO: JBS-215
MANUAL DEL PROPIETARIO

Por favor lea y observe cuidadosamente este Manual de Instrucciones antes de utilizar la unidad y reténgalo para futura referencia

ADVERTENCIA

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGA, NO UTILICE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRAS TOMAS A MENOS QUE LOS CLAVIJAS SE PUEDAN INTRODUCIR COMPLETAMENTE PARA PREVENIR EXPOSICIÓN. PARA PREVENIR INCENDIOS O DESCARGAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

El dibujo del rayo y la cabeza de flecha encerrados en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existe "tensión peligrosa" en el interior del producto.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O LA TRASERA): EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS SUSTITUIBLES POR EL USUARIO. PARA TAREAS DE REPARACIÓN, CONSULTE CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

El signo de exclamación encerrado en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existen instrucciones importantes acompañando al producto.

La placa de clasificación se encuentra en el recinto trasero del aparato

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones
3. Atienda todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un paño seco.
7. No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. El adaptador de CA se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operativo durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el adaptador de CA debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
10. Utilice solamente accesorios/conexiones especificados por el fabricante.

11. Utilice el equipo solamente con mesas móviles, soportes, trípodes, abrazaderas o mesa especificados por el fabricante, o vendidos junto con el aparato. Cuando se utiliza una mesa móvil, tenga cuidado de mover a la vez la mesa móvil y el aparato para evitar lesiones provocadas por caídas o inclinación.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar por largos períodos de tiempo.
13. Realice todo el mantenimiento con personal de servicio calificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato haya sido dañado en cualquier forma, como por ejemplo cuando haya daños en los enchufes o cable eléctrico, cuando se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos dentro del equipo, cuando el aparato haya sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando no funcione normalmente o como resultado de una caída.

14. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y nunca coloque objetos llenos de líquido encima del aparato, por ejemplo jarrones.
15. No sobrecargue la toma de corriente. Utilice sólo la fuente de alimentación como se indica.
16. Utilizar pieza de recambio especificadas por el fabricante.
17. Al terminar cualquier servicio o reparación de este producto, pida al técnico que efectúe comprobaciones de seguridad.
18. Fuentes alimentación - este producto deben ser operadas solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación a su hogar, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local. Para productos destinados a operar desde la energía de la batería u otras fuentes, consulte el manual de instrucciones.
19. Objetos y líquidos - nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de aberturas ya que podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el producto.
20. Daños que requieren servicio: Desenchufe este aparato del tomacorriente de la pared y consulte personal calificado de servicio bajo las condiciones siguientes:
    a) Cuando el cable eléctrico o el enchufe del aparato está dañado.
    b) Si se ha derramado líquido, u objetos han caído dentro del producto.
    c) Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o agua.
    d) Si el producto no funciona con normalidad después de cumplir con las instrucciones de operación. Únicamente ajuste los controles indicados en las instrucciones de operación, ya que cualquier ajuste a otros controles puede resultar en daños y por lo regular requieren trabajo intensivo a cargo de un técnico para restaurar el producto a su funcionamiento normal.
    e) Si el producto se ha caído o tiene daños de cualquier tipo, y:
    f) Cuando el producto presenta un cambio notable en su desempeño. Esto indica que debe llevarlo a servicio.
21. No debe exponer la batería a calor excesivo, tal como los rayos del sol, fuego o similares.
22. Las distancias mínimas alrededor del aparato para que haya suficiente ventilación son de 4 pulgadas.
23. No obstruya la ventilación cubriendo las rejillas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
24. No coloque objetos con llamas cerca del aparato, por ejemplo candelas encendidas.
25. Use el aparato en climas moderados.
26. Se deberá poner atención a la protección ambiental para desechar la batería.
27. El producto puede montarse en la pared sólo si así lo recomienda el fabricante.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

FCC ID: 2AYB7696812B

Este dispositivo cumple con las Reglas de la FCC, parte 15. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con las Reglas de la FCC, Parte 15. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. El equipo debe instalarse y funcionar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

PRECAUCIÓN

Observe las indicaciones a continuación para la operación segura.
SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA LÁSER
- Debido a que el rayo láser utilizado en este reproductor de discos compactos puede ser perjudicial para los ojos, no intente desmontar la carcasa.
- Detenga el funcionamiento en forma inmediata si algún líquido u objeto sólido cae dentro del gabinete.
- No toque las lentes ni las golpee. Puede dañar las lentes y el reproductor tal vez no funcione apropiadamente.
- No ponga nada en la ranura de seguridad. Si usted lo hace, el diodo láser estará en la posición ON (encendido) cuando la puerta del CD todavía está abierta.
- Si la unidad no es utilizada por un largo período de tiempo, asegúrese de que todas las fuentes de electricidad estén desconectadas de la unidad. Retire todas las baterías del compartimiento de baterías, y desenchufe el cable AC del toma corriente de la pared. Acostúmbrese a remover el cable AC sosteniendo el cuerpo principal y no tirando de él.
- Esta unidad emplea un láser. El uso de procedimientos de control, ajuste, o desempeño, diferentes de aquellos especificados aquí puede resultar en la exposición a radiación peligrosa para la salud.

¡PROTEJA SUS MUEBLES!!

Este sistema está equipado con soportes de goma antideslizante para prevenir que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están hechos de un material de goma antideslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, preservantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

ESTIMADO CLIENTE JENSEN

Seleccionar un equipo de audio de calidad como el que acaba de adquirir, es solamente el inicio de la diversión. Ahora es el momento de considerar cómo puede optimizar la diversión y emociones que le ofrece su equipo. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónicos de la Asociación de Industrias Electrónicas, desean que usted obtenga el máximo de su equipo, escuchándolo a un nivel seguro. Uno que le permita escuchar un sonido nítido y claro, sin distorsión o ruido molestos y, lo más importante, sin afectar su sensible sentido auditivo.

El sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo su nivel de comodidad auditivo se adapta a un mayor volumen de sonido. Entonces lo que suena normal podría ser demasiado fuerte y dañino para su oído. Evítelo configurando su equipo a un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Configure el control de volumen a un nivel bajo.
- Lentamente aumente el sonido hasta que pueda escucharlo cómoda y claramente, sin distorsión.

Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido:

- Configure el control de volumen y déjelo allí.

Tomar un minuto o dos para hacerlo puede ayudarle a prevenir daño o pérdida en su sentido auditivo en el futuro. Fundamentalmente, deseamos que usted lo conserve toda la vida.

Deseamos que usted escuche toda la vida

Usado adecuadamente, su nuevo equipo de sonido le brindará alegría y diversión toda la vida. Debido a que el daño a su sentido auditivo ocasionado por el ruido muy fuerte podría no ser detectado hasta demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónicos de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomienda evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.

Registro del Cliente:

El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior del mismo. Se sugiere copiar el número de serie de esta unidad en el espacio adecuado como registro permanente de su compra para ayudar a identificarlo en caso de robo o pérdida.

Número de modelo: JBS-215 **No. de Serie:**

UBICACION DE LOS CONTROLES



1	⏻ BOTÓN DE ENCENDIDO/FUENTE	12	⏏ ABRIR / CERRAR
2	BOTÓN DE DORMIR / REGULADOR DE INTENSIDAD	13	ALTAVOZ
3	MEM / AJUSTE DE RELOJ / BOTÓN PROG	14	PUERTA DE CD
4	M- / BOTÓN DE MODO DE REPRODUCCIÓN	15	PANTALLA LCD
5	⏮ / BOTÓN TUN -	16	UNIDAD DE PIEZA
6	■ / BOTÓN M+	17	LAS BOCALLAVES DEL MONTAJE EN LA PARED
7	⏯ / PAIR / SCAN BUTTON	18	CABLE DE ANTENA FM
8	⏭ / BOTÓN TUN +	19	JACK DE AURICULARES
9	BOTÓN EQ	20	AUX EN JACK
10	ALARMA 1 / BOTÓN DE VOLUMEN -	21	PUERTO DE CARGA USB
11	ALARMA 2 / BOTÓN DE VOLUMEN +	22	JACK DE ENERGÍA DC

CONTROL REMOTO



OPCIONES DE INSTALACIÓN

FIJANDO EL SOPORTE

1. Alinee los soportes situados en la parte superior del soporte con los 2 rieles de montaje situados en la parte inferior de la unidad principal. La muesca del soporte estará orientada hacia la parte posterior de la unidad.
2. Deslice el soporte en los 2 rieles de montaje hacia adelante hasta que se bloquee en su lugar. Se escuchará un "clic" una vez que el soporte esté colocado.
3. Compruebe que la base está firmemente bloqueada en su lugar y no se desliza antes de colocarla en una superficie plana para su uso.



4. Para quitar el soporte, empuja hacia arriba la pestaña de liberación que mantiene el soporte en su lugar y desliza el soporte hacia atrás de los rieles de montaje.



PARA EL MONTAJE EN LA PARED (SE QUITA EL SOPORTE)

Es importante asegurarse de que no haya líneas de electricidad, gas o agua detrás de la pared en la que se está fijando la unidad. Recomendamos tener esta unidad instalada profesionalmente.

Utilice los accesorios de montaje en la pared incluidos y siga las instrucciones de montaje en la hoja de instrucciones separada (incluida).

EMPEZAR A COMENZAR

FUNCIONAMIENTO DE LA ENERGÍA DE CA

El JBS-215 funciona con energía de 120V~ 60Hz AC usando el adaptador AC-DC incluido con la salida de DC 5V ⎓ 3A ⟐⊖⟐ .



1. Inserte firmemente y de forma segura el enchufe DC del adaptador en el conector DC de la parte posterior de la unidad.
2. Enchufe los enchufes de CA del adaptador en una toma de corriente doméstica con una capacidad de 120V~ 60Hz. Conectar este sistema a cualquier otra fuente de alimentación puede causar daños al sistema.

Control Remoto

El mando a distancia funciona con una pila CR2025 (incluida). Para activar el mando a distancia, retire la pestaña de aislamiento insertada en el compartimento de la pila.

Cuando el funcionamiento del mando a distancia sea intermitente o débil, sustituya la batería original por una nueva batería de litio de 3 voltios.

1. Deslice el portapilas del estuche del mando a distancia.
2. Reemplazar la batería de 3V CR2025. Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente. El control remoto no funcionará si la pila se instala con la polaridad incorrecta.



PRECAUCIÓN

1. Asegúrate de que la polaridad de la batería sea la correcta.
2. Asegúrese de desechar las pilas correctamente (consulte las normativas locales).
3. No abra las pilas.
4. No tire las pilas al fuego.
5. No calentar las pilas.
6. No exponga las pilas al agua.
7. No cargue ni recargue las pilas.



⚠ ADVERTENCIA

NO INGERIR LA BATERÍA, PELIGRO DE QUEMADURA QUÍMICA

El control remoto proporcionado con este producto contiene una batería de celda tipo moneda/botón. Si la batería de celda tipo moneda/botón llegara a ser ingerida, causaría quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede causar la muerte.

Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimiento de la batería no queda bien cerrado, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.

Si sospecha que alguien ingirió la batería o que la colocó dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

MODO DE ESPERA

El modo de espera es cuando la unidad se conecta por primera vez a una fuente de alimentación de CA (la pantalla parpadea), o después de que se han realizado todos los ajustes y se muestra la hora en la pantalla. Los modos de radio, reproductor de CD, Bluetooth y entrada auxiliar están todos desactivados, no se pulsan botones y no se emiten alarmas.

ENCENDER Y APAGAR LA UNIDAD

La pantalla LCD (#15) parpadeará cuando la unidad se conecte por primera vez. La unidad está ahora en modo de espera.

Encendiendo la unidad:

- En el modo Apagado (en espera), pulse el BOTÓN DE ALIMENTACIÓN/ FUENTE ⏻ (#1) en la parte superior de la unidad principal o en el mando a distancia para encender la unidad. El último icono de la fuente seleccionada se mostrará en la pantalla LCD.

Apagar la unidad:

- Para apagar la unidad (en espera), mantenga pulsado el BOTÓN DE ALIMENTACIÓN/ FUENTE ⏻ (#1) en la parte superior de la unidad principal hasta que se apague o pulse el BOTÓN DE ALIMENTACIÓN ⏻ en el mando a distancia. La pantalla LCD muestra la hora actual.

AJUSTE DE LA HORA

La pantalla LED (#15) parpadeará cuando la unidad se conecte por primera vez. La unidad está ahora en modo de espera.

Ajustar la hora:

1. En el modo de espera, mantenga pulsado el BOTÓN DE AJUSTE DE RELOJ (#3) hasta que los dígitos de la hora de la pantalla del reloj empiecen a parpadear.
2. Pulse repetidamente el ⏮ BOTÓN (#5) o ⏭ BOTÓN (#8) para fijar la hora. 3. Mantenga pulsados los botones para el ajuste de avance/retroceso rápido. Asegúrese de seleccionar la hora correcta de AM o PM al ajustar la hora.

Nota: El INDICADOR PM se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. El INDICADOR PM se iluminará cuando los dígitos de la hora seleccionados sean para la hora PM. El INDICADOR PM se apagará cuando los dígitos de la hora seleccionados sean para la hora AM.

3. Presione el BOTÓN AJUSTE DE RELOJ (#3) para confirmar la hora y los dígitos de los minutos parpadearán.
4. Pulse repetidamente el ⏮ BOTÓN (#5) o ⏭ BOTÓN (#8) para establecer el minuto. Mantenga pulsados los botones para el ajuste rápido de retroceso/avance.
5. Toque el BOTÓN AJUSTE DE RELOJ (#3) para confirmar y completar la configuración. La pantalla dejará de parpadear.

OPERACIÓN DE ALARMA

El JBS-215 tiene un reloj con doble alarma. Asegúrate de que el reloj esté puesto antes de poner las alarmas.

Ajustar la hora de la alarma

1. En el modo de espera, mantenga presionado el BOTÓN DE ALARMA 1 (#10), el icono AL1 se iluminará y la hora de la alarma parpadeará.
2. Toca el ⏮ BOTÓN (#5) o ⏭ BOTÓN (#8) repetidamente para fijar la hora. Mantenga pulsados los botones para el ajuste de avance/retroceso rápido. Asegúrese de seleccionar la hora correcta de AM o PM al ajustar la hora.

   Nota: El indicador PM se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. El indicador PM se iluminará cuando los dígitos de la hora seleccionados sean para la hora PM. El indicador PM se apagará cuando los dígitos de hora seleccionados sean para la hora AM.

3. Toca el BOTÓN DE ALARMA 1 (#10) para confirmar el ajuste de la hora, los dígitos de los minutos parpadearán para pedir la entrada.
4. Toca el ⏮ BOTÓN (#5) o ⏭ BOTÓN (#8) repetidamente para fijar el minuto. Mantenga pulsado el botón para la configuración de retroceso/avance rápido.
5. Presione el BOTÓN DE ALARMA 1 para confirmar el ajuste de los minutos, los iconos de la opción de despertarse aparecerán en la PANTALLA LCD (#15), bU (sonido de la alarma), FM (radio FM) y CD (MÚSICA DE CD).
6. Toca el ⏮ BOTÓN (#5) o ⏭ BOTÓN (#8) repetidamente para seleccionar la opción de despertarse (sonido de alarma, radio FM o música de CD).
7. Presione el BOTÓN DE ALARMA 1 para confirmar la opción de despertar, el nivel de volumen del sonido de la alarma "XX" parpadeará para solicitar la entrada.
8. Toca el ⏮ BOTÓN (#5) o ⏭ BOTÓN (#8) repetidamente para seleccionar el nivel del volumen.
9. Presione el BOTÓN DE ALARMA 1 para confirmar y completar el ajuste de la alarma. La PANTALLA LCD (#15) volverá a mostrar la hora del reloj.
10. Ajustar el tiempo de la ALARMA 2 usa los mismos pasos anteriores, pero usando el BOTÓN DE ALARMA 2 (#11) en lugar del BOTÓN DE ALARMA 1 (#10).

Nota: La unidad guardará automáticamente los ajustes y volverá al modo de espera si no toca ningún botón en 10 segundos.

Despierta a la radio FM

- La radio se encenderá automáticamente al nivel de volumen preestablecido cuando llegue la hora de la alarma. El icono AL1 o AL2 correspondiente parpadeará.
- La unidad comenzará a reproducir la última emisora de radio que escuchó cuando llegue la hora del despertar, así que asegúrese de que la emisora esté ajustada a la que quiere despertar.
- Presione el BOTÓN ⏻ DE ENCENDIDO/FUENTE (#1) o el correspondiente BOTÓN DE ALARMA 1 (#10) o el BOTÓN DE ALARMA 2 (#11) para apagar la radio.
- Si no se presiona ningún botón cuando la radio está sonando, continuará sonando durante 60 minutos y luego se apagará automáticamente.

Despierta a la música del CD

- El reproductor de CD se encenderá automáticamente al nivel de volumen preestablecido cuando llegue la hora de la alarma. El icono AL1 o AL2 correspondiente parpadeará.
- La unidad reproducirá la primera pista del disco CD en el compartimento de CD.
- Presione el BOTÓN DE ⏻ ENCENDIDO/FUENTE (#1) o el correspondiente BOTÓN DE ALARMA 1 (#10) o el BOTÓN DE ALARMA 2 (#11) para apagar la CD.
- Si no se presiona ningún botón cuando el reproductor de CD se está reproduciendo, continuará reproduciéndose durante 60 minutos y luego se apagará automáticamente.

Despertar a la alarma

- Una alarma sonora se encenderá automáticamente al volumen preestablecido cuando se alcance la hora de la alarma. El icono AL1 o AL2 correspondiente parpadeará.
- Presione el BOTÓN DE ⏻ ENCENDIDO/FUENTE (#1) o el correspondiente BOTÓN DE ALARMA 1 (#10) o el BOTÓN DE ALARMA 2 (#11) para apagar la alarma.
- Si no se presiona ningún botón cuando suena la alarma, continuará sonando durante 60 minutos y luego se apagará automáticamente.

Encender o apagar las alarmas

En el modo de espera, toque el BOTÓN DE ALARMA 1 (#10) o el BOTÓN DE ALARMA 2 (#11) una vez para activar la alarma correspondiente. Toque el BOTÓN DE ALARMA 1 (#10) o el BOTÓN DE ALARMA 2 (#11) dos veces para desactivar la alarma correspondiente. Los iconos AL1/AL2 correspondientes se iluminarán cuando la alarma esté activada. Los correspondientes iconos AL1/AL2 se apagarán cuando la alarma esté desactivada.

Revise la configuración de la alarma

En el modo de espera, toque el BOTÓN DE ALARMA 1 (#10) o el BOTÓN DE ALARMA 2 (#11) una vez. El icono de alarma y la hora de alarma correspondientes se mostrarán en la pantalla LCD. Volverá a la hora de visualización después de 3 segundos.

Notas:

- Para ajustar la alarma de un día, sólo hay que poner la hora de la alarma deseada un día antes.
- La alarma sonará a la hora fijada el día anterior. Después de haber desactivado el sonido de la alarma, toque el botón de la alarma correspondiente dos veces para desactivar la alarma (el icono de la alarma se apagará).
- Para configurar otra alarma de un día, sólo tienes que repetir los pasos anteriores

OPERACIÓN DE RADIO

1. Pulse el BOTÓN DE ⏻ ENCENDIDO/FUENTE (#1) para encender la unidad.
2. Toque el BOTÓN DE ⏻ ENCENDIDO/FUENTE (#1) repetidamente para seleccionar el modo FM, la frecuencia se mostrará en la PANTALLA LCD (#15) en lugar de la hora.
3. Sintonización manual: Toque repetidamente el TUN- ⏮ BOTÓN (#5)/TUN+ ⏭ BOTÓN (#8) para ajustar manualmente la frecuencia.
4. Sintonización automática: Presione y mantenga presionado el TUN- ⏮ BOTÓN (#5) /TUN+ ⏭ BOTÓN (#8) para sintonizar automáticamente la anterior o siguiente emisora disponible.
5. Toque el BOTÓN VOLUMEN - (#10) / VOLUMEN + BOTÓN (#11) para obtener el nivel de sonido deseado.
6. Presione y mantenga presionado el BOTÓN DE ⏻ ENCENDIDO/FUENTE (#1) para apagar la unidad.

Notas:

- Utilice la Sintonía Manual para seleccionar las emisoras más débiles que podrían saltarse durante la Sintonía Automática.
- Si la Sintonía Automática no se detiene en la frecuencia exacta de la estación, por ejemplo, se detiene en 88,9 MHz en lugar de 88,8 MHz, utilice el método de sintonización manual para "sintonizar" con la frecuencia exacta de la estación deseada.

CONSEJOS PARA LA MEJOR RECEPCIÓN DE RADIO

El receptor de radio tiene un cable de antena FM incorporado (#18) que cuelga de la parte trasera del gabinete. Este cable debe ser totalmente desenvuelto y extendido para la mejor recepción.

NOTA: La sintonía automática depende de la fuerza de la señal de la estación de radiodifusión, por lo que las estaciones débiles pueden ser omitidas. Puede sintonizar manualmente para encontrar las emisoras débiles si se salta una emisora. Con señales fuertes, el sintonizador puede detenerse antes de llegar a la frecuencia de emisión real, por lo que es posible que necesite sintonizar manualmente para obtener la mejor recepción.

Ajustando los preajustes de la estación de radio

La unidad le permite almacenar hasta 20 emisoras de FM para poderlas recuperar fácilmente en cualquier momento.

1. Pulse el BOTÓN DE ⏻ ENCENDIDO/FUENTE (#1) para encender la unidad.
2. Toque el BOTÓN DE ⏻ ENCENDIDO/FUENTE (#1) repetidamente para seleccionar el modo FM.
3. La frecuencia de FM se mostrará en la pantalla LCD.
4. Sintoniza la emisora de radio que quieres guardar en la memoria.
5. Presione y mantenga presionado el BOTÓN DE PROG (#3). El número de canal preseleccionado "P01" parpadeará en la pantalla LCD.
6. Toca el BOTÓN ⏮ TUN- (#5)/TUN+ ⏭ (#8) para seleccionar la ubicación preestablecida (P01 - P20).
7. Toca el BOTÓN DE PROG (#3) para confirmar.
8. Para almacenar hasta 20 preselecciones de emisoras FM, repita los pasos 4-7 anteriores.

RECUPERAR LA EMISORA PREESTABLECIDA

En el modo FM, toque el BOTÓN M- (#4) / BOTÓN M+ (#6) repetidamente para seleccionar el canal preseleccionado.

OPERACIÓN BLUETOOTH

Emparejar un dispositivo con Bluetooth con el JBS-215.

1. Pulse el BOTÓN DE ⏻ ENCENDIDO/FUENTE (#1) para encender la unidad.
2. Toca el BOTÓN DE ⏻ ENCENDIDO/FUENTE (#1) repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth.
3. El icono de Bluetooth ᛒ se encenderá y parpadeará en la pantalla LCD (#15).
4. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo y active la función de búsqueda o escaneo para encontrar el JBS-215.
5. Seleccione JBS-215 de la lista de dispositivos cuando aparezca en la pantalla de su dispositivo. Si es necesario, introduzca el código de acceso "0000" para emparejar (link) JBS-215 con su dispositivo.
6. Si está emparejando (enlazando) su computadora con el altavoz mediante Bluetooth, es posible que necesite configurar el JBS-215 como el dispositivo de sonido predeterminado de su computadora.
7. Después de emparejar el JBS-215 con su dispositivo Bluetooth con éxito, el icono Bluetooth ᛒ se iluminará de forma constante.
8. Si quieres que el JBS-215 cambie para emparejarse con otro dispositivo Bluetooth, mantén pulsado el BOTÓN PAIR/SCAN (#7), el icono ᛒ de Bluetooth parpadeará. La unidad entrará en el modo de emparejamiento/descubrimiento. Repita los pasos 4 y 5.

Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica a JBS-215.

1. Seleccionando su canción favorita, presione el Botón Reproducir/Pausa en su dispositivo Bluetooth o el BOTÓN ⏯ (#7) en JBS-215 para reproducir o pausar la reproducción del dispositivo Bluetooth.
2. Toca el BOTÓN ⏮ (#5) / BOTÓN ⏭ (#8) para seleccionar la pista anterior o siguiente.
3. Ajuste lentamente los controles de volumen de su JBS-215 y de su dispositivo Bluetooth hasta que alcance un nivel de escucha cómodo.

Notas:

1. Consulte el manual de su teléfono móvil, tableta PC, ordenador u otros dispositivos habilitados para Bluetooth para el funcionamiento del mismo, ya que puede variar de un modelo a otro.
2. Si el dispositivo habilitado para Bluetooth no es compatible con el perfil A2DP, no reproducirá la música a través del altavoz, aunque esté emparejado (vinculado).
3. Recuerda apagar el JBS-215 cuando hayas terminado de escuchar.
4. No te olvides de apagar también la alimentación de tu dispositivo de audio externo.

OPERACIÓN DE CD/MP3 CD

POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Los mecanismos de CD que se utilizan en dispositivos como este están diseñados para leer todos los CD comerciales. También leerá los discos CD-R/CD-RW compilados por el usuario, pero puede demorar hasta 10 segundos para comenzar a reproducir la música. Si no comienza a reproducir la música, es probable que se deba a la calidad del disco CD-R/RW o bien a que el software de compilación del CD no es compatible con el dispositivo. El fabricante no se responsabiliza por la calidad de reproducción de los discos CD-R/RW.

No coloque etiquetas o sellos en ninguna de las caras de disco CD-R/RW. Esto podría causar mal funcionamiento.

PARA LOS USUARIOS DE WINDOWS:
Cuando se utiliza la función "Grabar un CD" para crear un CD de MP3 en Windows, se debe seleccionar el "Con un reproductor de CD/DVD" cuando pregunta "¿Cómo quieres usar el disco?" El CD de MP3 no se reproducirá en esta unidad si selecciona la opción "Como una unidad flash USB" o si el CD de MP3 no está finalizado.

1. Pulse el BOTÓN DE ⏻ ALIMENTACIÓN/FUENTE (#1) para encender la unidad.
2. Toque el BOTÓN DE ⏻ ALIMENTACIÓN/FUENTE (#1) repetidamente para seleccionar el modo CD.
3. Presione el botón ⏏ OPEN/CLOSE (#12) para abrir la puerta del CD y coloque cuidadosamente un CD de audio / CD de MP3 con su lado de la etiqueta hacia arriba en el compartimiento de CD y presione el botón ⏏ OPEN/CLOSE (#12) para cerrar la puerta del CD.
4. El reproductor comenzará a leer el TOC del disco.
5. El número total de pistas del CD aparecerá en la pantalla LCD después de unos segundos. El CD de MP3 tomará un poco más de tiempo.
6. Toca el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA ⏯ (#7) para empezar a reproducir.
7. Ajuste el VOLUMEN - / VOLUMEN+ (#10 / #11) para obtener el nivel de volumen deseado.
8. Para suspender la reproducción, toque el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA ⏯ (#7) de nuevo. Para reanudar la reproducción, toque el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA ⏯ (#7) de nuevo.
9. Puede elegir reproducir su pista favorita directamente tocando el BOTÓN ⏮ (#5) / BOTÓN ⏭ (#8). La pantalla LCD indicará el número de pista correcto seleccionado.
10. Para localizar una sección particular dentro de una pista, mantenga pulsado el BOTÓN ⏮ (#5) / BOTÓN ⏭ (#8) hasta encontrar la sección.
11. Para repetir una pista en particular, toque el BOTÓN DEL MODO DE REPRODUCCIÓN (#4) repetidamente hasta que el icono REP 1 se encienda en la PANTALLA LCD (#15).
12. Para repetir todo el CD, toque el BOTÓN DEL MODO DE REPRODUCCIÓN (#4) repetidamente hasta que el icono REPRODUCIR TODO se encienda en la PANTALLA LCD (#15).
13. Para repetir la pista aleatoria, toque el BOTÓN DEL MODO DE REPRODUCCIÓN (#4) repetidamente hasta que el icono RAND se encienda en la PANTALLA LCD (#15).
14. Para dejar de tocar, toque el BOTÓN ■ (#6).
15. Mantenga pulsado el BOTÓN DE ⏻ ALIMENTACIÓN/FUENTE (#1) para apagar la unidad.

OPERACIÓN DEL PROGRAMA
Esta función permite que las pistas se reproduzcan en una secuencia programada. Los programas se pueden ajustar en el modo STOP.

1. Pulse el BOTÓN DE ⏻ ALIMENTACIÓN/FUENTE (#1) para encender la unidad.
2. Toque el BOTÓN DE ⏻ ALIMENTACIÓN/FUENTE (#1) repetidamente para seleccionar el modo CD.
3. Toca el BOTÓN DE PROG (#3) una vez. El icono PROG y el número de programa "P01" aparecerán en la pantalla LCD (#15).
4. Toque el BOTÓN (#5) ⏮ / BOTÓN / ⏭ (#8) repetidamente para seleccionar la pista a programar.
5. Toca el BOTÓN MEM/PROG (#3) de nuevo para guardar la selección. El número de canal de programa cambiará a P02.
6. Puede repetir los pasos 4 - 5 para programar hasta 20 pistas.
7. Toca el BOTÓN ⏯ (#7) para iniciar la reproducción programada.
8. Puede tocar el BOTÓN DEL MODO DE REPRODUCCIÓN (#4) repetidamente para seleccionar REP 1 o REPARAR TODAS las pistas programadas.
9. Toque el BOTÓN DE PARADA ■ (#6) una vez para detener la reproducción.
10. Toque el BOTÓN ⏯ (#7) para reanudar la reproducción programada.
11. Para cancelar la reproducción programada y, presione el BOTÓN DE PARADA ■ (#6) dos veces.

AUX EN FUNCIONAMIENTO

Puede reproducir otras fuentes de música (iPod, MP3 u otros reproductores de audio digital) a través de los altavoces del JBS-215 conectando el AUX IN JACK (#20) al conector de salida de audio de su reproductor externo o al conector de auriculares.

1. Conecte un extremo del cable de audio (no incluido) en la toma AUX IN (#20) y el otro extremo del cable en la toma de auriculares de su reproductor de audio digital.
2. Pulse el BOTÓN DE ⏻ ALIMENTACIÓN/FUENTE (#1) para encender la unidad.
3. Toque el BOTÓN DE ⏻ ALIMENTACIÓN/FUENTE (#1) repetidamente para seleccionar el modo AUX.
4. AUX se mostrará en la pantalla LCD (#15).
5. Encienda y empiece a reproducir el dispositivo externo que conectó a la toma AUX IN (#20).
6. Ajuste lentamente los controles de volumen de su JBS-215 y del dispositivo externo hasta que alcance un nivel de escucha cómodo.

Notas:

- Si conectas el JBS-215 al conector de salida de línea de tu dispositivo externo, sólo tienes que ajustar el CONTROL DE VOLUMEN de tu JBS-215. Si se conecta a la toma de auriculares de su dispositivo externo, es posible que tenga que ajustar los controles de volumen de su dispositivo externo y del JBS-215 para obtener el nivel de escucha deseado.
- Recuerde apagar el JBS-215 cuando termine de escucharlo. No olvides apagar la energía de tu dispositivo de audio externo también.

OPERACIÓN DE SUEÑO

La función del SLEEP TIMER le permite apagar la unidad automáticamente después de que haya transcurrido un tiempo determinado.

1. Seleccione el modo CD, FM, Bluetooth o AUX y comience a reproducir música de la fuente seleccionada.
2. Toque el BOTÓN SUEÑO (#2) para entrar en el modo de sueño.
3. Toque repetidamente el BOTÓN SUEÑO (#2) para seleccionar el temporizador de sueño 15 - 30 - 45 - 60 - OFF (en minutos). La unidad se reproducirá durante el tiempo seleccionado y luego se apagará automáticamente.
4. Para cancelar el temporizador de apagado, pulse repetidamente el BOTÓN SUEÑO (#2) hasta que el temporizador se muestre APAGADO.
5. Para apagar la unidad antes del tiempo seleccionado, mantenga pulsado el BOTÓN DE ALIMENTACIÓN/FUENTE (#1) en cualquier momento.

Nota: Pulse el BOTÓN DE DORMIR (#2) una vez para comprobar el tiempo de sueño restante.

LOS AURICULARES DE USO (no incluido)

Insertar la clavija de los auriculares estéreo (no incluidos) en la toma de auriculares le permitirá escuchar en privado. Cuando utilice auriculares, se desconectarán los altavoces.

Lea esta información importante antes de utilizar los auriculares

1) Evite el juego extendido a muy alto volumen, ya que rara mayo su audiencia.
2) Si usted experimenta zumbido en los oídos, reduzca el volumen o apagar la unidad.
3) Mantenga el volumen a un nivel razonable incluso si el auricular es una de tipo al aire libre diseñada para que pueda escuchar los sonidos exteriores. Tenga en cuenta que excesivamente alta. Puede volumen todavía escuchan los sonidos exteriores.

PRESET EQ

Esta unidad proporciona 5 modos diferentes de ecualización para mejorar su experiencia auditiva. Puede seleccionar el efecto deseado tocando el botón EQ (#9) en la parte superior de la unidad principal o en el control remoto repetidamente.



Nota: No hay ninguna indicación en la pantalla cuando el ecualizador está en FLAT.

OPERACIÓN DE ATENUACIÓN

Mantenga presionado el BOTÓN DORMIR/DISMINUIR (#2) para cambiar el brillo de la pantalla. Hay 3 niveles de brillo disponibles (Bajo, Medio o Alto).

CARGA DE SU TELÉFONO INTELIGENTE O DISPOSITIVO PORTÁTIL

Esta unidad cuenta con un puerto USB de 1 AMP situado en la parte posterior de la unidad (junto al conector de alimentación) para cargar su dispositivo portátil (iPod, iPhone, teléfono Android, etc.) cuando se utiliza con el cable de carga USB (no incluido).

1. Conecte un extremo del cable USB (no incluido) al puerto de carga USB en la parte posterior de la unidad y el otro extremo del cable al dispositivo que desea cargar.
   Observe el indicador de carga de la batería en su dispositivo para asegurarse de que el proceso de carga inició en la forma acostumbrada.
2. Desenchufe el cable cuando se haya cargado su dispositivo.

PRECAUCIÓN:

Antes de efectuar la recarga, consulte al manual del usuario del dispositivo que desea cargar para asegurarse de que la corriente de carga no exceda 1A (1000mA). Sobrecargar el circuito podría dañar la unidad permanentemente y anular la garantía.

1. El puerto USB de carga de esta unidad proporciona una salida DC de 5V a 1000 mA de corriente máxima para cargar la batería de su teléfono inteligente o la batería de su dispositivo portátil y no es compatible con ningún otro rango de voltaje.
2. Asegúrese de que el dispositivo que desea cargar tiene la clasificación de carga de la batería de 5 V DC, únicamente.
3. El puerto USB de esta unidad está diseñado para carga de baterías de teléfonos inteligentes o dispositivos portátiles únicamente y no es compatible con ningún otro tipo de transferencia de datos ni es para conexión a una computadora.
4. No conecte el puerto USB de esta unidad a ningún otro puerto USB de cargadores, ya que de hacerlo podría dañar ambas unidades y anular la garantía.

Notas:

1.) Algunos teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles usan conexiones y circuitos propios y no pueden recargarse mediante un puerto USB. Por favor consulte el manual del usuario de su dispositivo antes de intentar recargarlo.

2.) Es normal que la unidad se sienta ligeramente caliente al tacto mientras el puerto USB está en uso y cargando su teléfono inteligente o dispositivo portátil.

3.) No tenga su teléfono inteligente en el cargador por más de 12 horas continuas. Desconecte su teléfono inteligente u otros dispositivos portátiles del cable USB cuando ya tengan completa la carga.

REAJUSTE

Si el sistema no responde o funcionamiento errático TIENE, mayo-tenerte una descarga experimentado electrostática (ESD) o una subida de tensión que provocó el ordenador interno para apagar automáticamente. Si esto ocurre, desconecte el adaptador de CA de la fuente de alimentación, espere 10 minutos, enchufe el adaptador de CA Luego de fuente de alimentación de nuevo. La unidad se reiniciará, es necesario configurar el reloj, alarma y canales de radio preestablecidas.

CARE AND MAINTENANCE

1. No someta el producto a fuerza extrema, descargas, polvo o temperaturas extremas.
2. No altere los componentes internos de la unidad.
3. Limpie la unidad con un paño seco. Solvente o detergente no debe ser utilizado.
4. Evite dejar la unidad en la luz solar directa o en lugares calientes, húmedos o polvorientos.
5. Mantenga la unidad alejada de aparatos y fuentes de ruido eléctrico de calefacción, tales como lámparas fluorescentes o motores.
6. Si se producen abandonos o interrupciones en la música durante la reproducción del CD, o si el CD no se reproduzcan en absoluto, su superficie inferior puede requerir limpieza. Antes de jugar, limpie el disco desde el centro hacia fuera con un buen paño de limpieza suave.



LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Para evitar incendios o descargas eléctricas, desconecte el aparato de la fuente de alimentación de CA cuando limpie.
- El acabado de la unidad se puede limpiar con un trapo seco y cuidarse como otros muebles, Tenga cuidado al limpiar y limpiar las piezas de plástico.
- Si el mueble se polvorienta límpielo con un trapo suave y seco. No utilice ninguna cera o spray de esmalte sobre el gabinete.
- Si el panel frontal se ensucia o manchada con huellas dactilares que se puede limpiar con un paño suave ligeramente humedecido con un jabón suave y agua. Nunca use paños abrasivos o pulimentos como pueden dañar el acabado de su unidad.

PRECAUCIÓN: Nunca permita que el agua u otros líquidos para conseguir dentro de la unidad durante la limpieza.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si tuviera dificultad en el uso de este sistema musical, por favor revise el cuadro siguiente o llame al número **1 800 777 5331** de Servicio al Cliente y Apoyo Técnico.

Síntoma	**Posible Causa**	**Solución**
La unidad no responde (sin alimentación)	La unidad se desconecta de la toma de corriente alterna.	Vuelva a conectar a la toma de corriente alterna.
	La toma de corriente no tiene poder.	Pruebe la unidad en otro tomacorriente.
Ruido o sonido distorsionado en la transmisión FM	La estación no está bien sintonizada. La antena de cable no está completamente extendida.	Sintoniza la emisora de FM. Extienda completamente la antena de alambre y reposicione el alambre hasta obtener la mejor recepción.
La radio FM no tiene sonido	La unidad no está en modo FM. Volumen al mínimo	Toque el BOTÓN FUENTE para seleccionar el modo FM. Aumente el nivel de volume.
El reproductor de CD no funciona	La unidad no está en el modo de función de CD. El CD está instalado incorrectamente. Si el CD está autocompilado, es posible que el medio utilizado no sea compatible con el reproductor.	Pulse el BOTÓN FUENTE para el modo CD. Inserte el CD con la etiqueta hacia la puerta del CD. Use un medio en blanco de mejor calidad y vuelva a probar.
El CD se salta mientras se	El disco está sucio o rayado.	Limpie el CD con un paño limpio o utilice otro disco.
Sonido intermitente del reproductor de CD	Disco sucio o defectuoso. Lentes de contacto sucios. El reproductor está sujeto a golpes o vibraciones excesivas	Limpie o reemplace el disco defectuoso. Utilice un disco de limpieza de lentes de CD para limpiar la lente. Reubique el reproductor lejos de golpes o vibraciones

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia FM	87.5 – 108 MHz
Alimentación de salida de audio	2 x 5W (RMS)
Bluetooth	V5.1 +EDR
Adaptador de CA	DC 5V ⎓ 3A
Control remoto	1 X 3V ⎓ CR2025
Puerto USB para la carga	5V 1A

SPECTRA® green

En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en http://www.spectraintl.com/green.htm para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Spectra Merchandising Intl, Inc. bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Garantiza por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicado del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto se repara o reemplaza de acuerdo a la garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
    a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
    b. Que no haya sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobadas por SPECTRA.
    c. Deberán presentarse los reclamos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipo causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos de electricidad, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o por falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y queda anulada cuando los productos se usan en un ambiente no residencial, o son instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor retire todas las baterías (si las hay) y embale la unidad con cuidado enviándola a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente puede contactarle en relación al estado de su reparación, por lo tanto, por favor incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por $40.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido iscontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue, Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.
http://www.spectraintl.com/wform.htm

0121

Impreso en China