

First Alert[®]

Camino de entrada Inalámbrico y Alarma de Intruso



MANUAL DEL PROPIETARIO SFA600

Por favor, lea este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar esta unidad y consévelo para futura referencia.

COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación

Determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:


- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Infrarrojo pasivo (PIR) sensor y receptor
- RF de transmisión inalámbrica de hasta 300 pies
- Detecta sensor de movimiento y activa el receptor para activar una alarma o Chime
 - Rango de detección del sensor de hasta 30 pies (montado en el 5 'de altura)
 - Sensor de ángulo de detección de hasta 30 grados
- El volumen de sonido Hi / Low Interruptor
- Selector de funciones de alarma / apagado / Chime
- Sensor - 9V Funcionamiento con batería (batería no incluida)
- Receptor 3 x "C" Tamaño Pilas (no incluidas) o compatible con el adaptador DC (no incluido)
- Indicador de batería baja LED para el sensor y el receptor
- El LED del disparador en el sensor
- Instalación inalámbrica fácil
- Sensor resistente al agua


UBICACIÓN DE LOS CONTROLES



1. VOLUMEN DE SONIDO
2. DC JACK
3. SELECTOR DE FUNCIONES


ADQUISICIÓN DE COMENZADO

1. Quite los tornillos detrás de la unidad de Sensor y la unidad de Receptor, y abra las puertas de batería. (Fig 1)



(Fig. 1)

2. Instalar un alcalino 9V pilas (no incluido) para el Sensor, 3x1.5 las pilas "de C-tamaño" para el receptor al compartimento de las pilas se aseguran instalan con la polaridad correcta. (Fig2).



(Fig. 2)

3. Cuelgue el sensor en la entrada de la entrada de su casa (como en un buzón, en un árbol o una estaca o tierra). También puede colocar el sensor PIR en su garaje, cerca de la entrada o de la puerta trasera. Cualquier movimiento cercano dejará que el PIR transmitir una señal a la unidad sonora receptor provocando que sonara. (Fig. 3)
4. Asegúrese de que la unidad de sensor se monta al menos 5 pies por encima del suelo.
5. El sensor de infrarrojos Photo también detectará el calor y activar la alarma / timbre. Evite dirigir el sensor directamente en la fuente de calor.



Fig.3



6. Modo de Alarma

Deslice el selector de funciones (# 3) a la posición de alarma. Cuando el sensor detecta cualquier objeto en movimiento, el sonido de la alarma se encenderá durante unos 25 segundos y el LED parpadeará. Cambie el selector de funciones (# 3) a la posición "OFF" para desactivar la alarma.

7. Modo Chime

Deslice el selector de funciones (# 3) para Chime posición. Cuando el sensor detecta cualquier objeto en movimiento, el timbre de la puerta se encenderá y el LED se iluminará. Puede ajustar el volumen del sonido (# 1) para seleccionar el nivel de sonido de la campana alta o baja.

8. Probando la cobertura de detección del sensor.

Después de seleccionar una ubicación para instalar el sensor, puede deslizar el selector de funciones (# 3) para Chime posición y esperar 30 segundos para que la unidad se ajuste a la ubicación. Caminar en frente de la unidad y observar la detección LED del sensor. Cuando la unidad detecta el movimiento dentro del rango de cobertura, el LED se iluminará en el sensor, y el timbre sonará en el receptor. La unidad no responderá si usted se encuentra fuera del rango de cobertura. Ajustar la altura y la colocación del sensor para obtener la cobertura mejor deseada.

9. Indicador de batería baja

A) Sensor

Cuando la batería en el sensor se baja, se mantendrá el LED enciende para indicar que la batería baja. Por favor, cambie la batería.

B) Receptor

El LED en la parte media se encenderá cuando la batería esté baja. Por favor cambie las pilas.

10. Un adaptador de corriente (no incluido) con una potencia de 6 V DC / 200 mA (en el centro (+) positivo) puede ser conectado a la toma de CC (# 2) de la unidad receptora en lugar de batteries.y esté bajo. Por favor cambie las pilas.



ADVERTENCIA DE BATERÍA

1. Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. La polaridad incorrecta puede dañar la unidad.
2. (a) No mezcle pilas nuevas y viejas.
(b) No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o pilas recargables (níquel-cadmio).
3. Si la unidad no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas. Las baterías viejas o gastadas pueden ocasionar daños en la unidad y anular la garantía.

No tire las pilas al fuego, pueden explotar o tener fugas.



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

© 2014 BRK Brands Inc. Todos los derechos reservados. First Alert® es una marca registrada de First Alert Trust.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 1 AÑO VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

Este producto es fabricado, distribuido o vendido por SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC, licenciatario oficial de este producto. Todo derecho, título e interés para utilizar los "First Alert" logotipo marcas y el "First Alert" imagen comercial tienen licencia exclusiva por BRK Brands, Inc. y se utilizan bajo licencia de BRK Brands, Inc.. Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Servicio de espectros para preguntas / comentarios, garantía, soporte o servicio relacionado con este producto.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que este producto 1) está libre de defectos en materiales y mano de obra, y 2) se ajusta a sus especificaciones por un período de 1 año a partir de la fecha de compra del cliente original y siempre que el producto se use dentro de U.S.A. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o

reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicada del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
 - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
 - b. Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobada por SPECTRA.
 - c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y es anulada cuando los productos son utilizados en un ambiente no residencial, o instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por **\$12.00** para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.

<http://www.spectraintl.com/wform.html>.

0314

Impreso en China