



HELLO KITTY

© 1976, 2012 SANRIO CO., LTD.

Lampe d'ambiance à LED



Mode d'emploi
KT3099

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET

BIENVENUE

Nous avons accordé le plus grand soin à la fabrication de votre Lampe d'ambiance à LED Hello Kitty et nous nous sommes assurés qu'elle quitte nos chaînes de production dans un parfait état de fonctionnement.

Elle a été conçue pour vous procurer de longues années de plaisir sans aucun problème technique.

Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser votre lampe pour la première fois et afin de vous familiariser et en obtenir les meilleures performances

En cas de besoin ultérieur, veuillez noter le numéro de série dans l'emplacement ci-dessous.

Model Number: KT3099

Numéro de Série: _____

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil. Si le produit a été endommagé pendant le transport, veuillez ne pas le brancher ou l'utiliser et contactez votre revendeur.

Veuillez conserver ce mode d'emploi en cas de besoin ultérieur.

La boîte comprend les éléments suivants :

- 1 x Lampe hello kitty
- 1 x adaptateur
- 1 x mode d'emploi

ATTENTION:

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

MISE EN GARDE:

1. Pour l'entretien de la lampe, utiliser uniquement un chiffon doux. Ne jamais utiliser de détergents.
 2. Toujours débrancher l'appareil du courant principal avant de le nettoyer.
 3. Les éléments d'emballages (Sacs et attaches) doivent être conservés hors de la portée des enfants et des animaux.
 4. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil et entrer en contact avec les composants électriques se trouvant à l'intérieur.
 5. Débrancher l'adaptateur quand l'appareil n'est pas utilisé.
 6. Utiliser uniquement un adaptateur possédant les mêmes caractéristiques technique que celui fourni avec votre lampe.
 7. Ne pas exposer votre lampe aux rayons directs du soleil, ne pas la placer dans une zone humide, poussiéreuse ou dans un environnement avec une température élevée.
 8. Utiliser votre lampe uniquement en intérieur.
 9. Votre lampe peut fonctionner avec deux types d'alimentation, sur adaptateur secteur ou sur piles. Vous devez choisir un seul mode d'alimentation et ne pas faire fonctionner votre produit avec les deux type d'alimentation en même temps.
- IL EST FORTEMENT DECONSEILLE D'UTILISER LES DEUX MODE D'ALIMENTATION EN MEME TEMPS.**


UTILISATION:

1. Brancher la fiche JACK de l'adaptateur inclus dans l'entrée JACK située sous la lampe.
2. Brancher l'adaptateur à une prise de courant. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (Schéma 1) situé sous la lampe pendant quelques secondes jusqu'à ce que la lampe s'allume.

Bouton Marche / Arrêt

Compartiment à Piles

Entrée Jack adaptateur



(Schéma 1)

3. Lorsque la lampe est allumée, appuyer à plusieurs reprises sur le même bouton pour faire défiler la séquence d'éclairage programmée. (Changement de couleur fondu enchaîné, vert, bleu, rouge, violet, blanc et changement de couleur fixe.
4. Pour éteindre la lampe, rester appuyer sur le bouton pendant quelques secondes jusqu'à l'arrêt de lampe.

CARACTERISTIQUES:

Fonctionne sur adaptateur ou sur piles :

- L'adaptateur utilisé doit posséder les caractéristiques suivantes : DC 7.5V, 300mA (Inclus)
- Les piles requises sont : 3 x LR06 (Non incluses)

Producer/Producteur:

Charming Home Décor Corp.



Made in China