

RADIO DE BOLSILLO AM/FM



MODELO: MR-80
MANUAL DEL PROPIETARIO

Por favor lea y observe este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad y reténgalo como futura referencia.

CUMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN ®

Elegir el fino equipo de audio tal como la unidad que acaba de adquirir es únicamente el comienzo de su deleite musical. Ahora es el momento de que considere cómo puede optimizar la diversión y emoción que su equipo le ofrece. Este fabricante y el Grupo de Aparatos Electrónicos de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que aproveche su equipo al máximo escuchándolo a un nivel seguro. Éste deberá permitirle que el sonido se escuche fuerte y claro sin que el sonido sea molesto ni exista distorsión y, lo más importante, sin que afecte su capacidad sensitiva de audición.

El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo el “nivel de comodidad” de su audición se adapta a volúmenes más altos de sonido. Así que lo que suena “normal” en realidad podría ser recio y perjudicial para su audición. Protéjase contra esto ajustando su equipo en un nivel seguro ANTES que su audición se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

Inicie el control de volumen con un ajuste bajo.

Poco a poco incremente el sonido hasta que pueda escucharlo cómoda y claramente sin que se distorsione.

Una vez que haya establecido un nivel de sonido cómodo:

Ajuste el dial y déjelo ahí.

Tomándose un minuto para realizar esto le ayudará a prevenir que pueda ocurrir algún daño o la pérdida de la audición en el futuro. Después de todo, deseamos que siga escuchando de por vida.

Deseamos que Siga Escuchando de por Vida

Al utilizarlo sensatamente, su nuevo equipo de sonido le proporcionará toda una vida de diversión y placer. Debido a que el daño causado por sonidos fuertes usualmente no puede detectarse hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Aparatos Electrónicos de la Asociación de la Industria de Electrónicos le recomiendan que evite la exposición prolongada al ruido excesivo.

Registro para el Cliente:


El número de serie de este producto está colocado en la unidad. Anote el número de serie de esta unidad en el espacio proporcionado para mantenerlo como el registro permanente de su compra para ayudar a su identificación en caso de robo o pérdida.



Número de Modelo: MR-80

Número de Serie: _____

UBICACION DE LOS CONTROLES



1. ANTENA TELESCÓPICA
2. JACK DE AURICULARES
3. ESCALA DE SINTONIZACIÓN
4. CONTROL DE SINTONIZACIÓN
5. INDICADOR DE ALIMENTACIÓN
6. ON-OFF/ CONTROL DE VOLUMEN
7. ALTAVOZ
8. PUERTA DE LA BATERÍA
9. SELECTOR DE BANDA
10. CLIP DE CORREA (EN ESPALDA)

ORIGEN DE LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

El MR-80 opera con 2 baterías 'AAA' (UM-4) (no incluidas).

Para un mejor rendimiento y un mayor tiempo de funcionamiento, recomendamos el uso de pilas alcalinas.

1. Retire la PUERTA DE LA BATERÍA (N.º 8) en la parte posterior del MR-80.
2. Siguiendo el diagrama de polaridad dentro del compartimiento de la batería, inserte 2 baterías 'AAA' (UM-4) (no incluidas). Reemplace la PUERTA DE LA BATERÍA (N.º 8).

⚠ ADVERTENCIA

1. Un adulto debe cambiar las baterías.
2. The supply terminals are not to be short-circuited.
3. No trate de recargar las baterías que no son recargables.
4. Agotadas las baterías deben eliminarse. Sólo pilas de tipo equivalente de deben ser utilizados.
5. Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta.
6. Desechar debidamente las baterías.
7. No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o gotear.

PARA ESCUCHAR EL RADIO

1. Ajuste el BAND SELECTOR (n.º 9) para seleccionar la banda AM o FM.
2. Encienda la radio girando ON / OFF / VOLUME CONTROL (n.º 6). El indicador de encendido (n.º 5) se encenderá.
3. Ajuste el CONTROL DE SINTONÍA (n.º 4) para sintonizar la emisora de radio deseada.
4. Ajuste el control ON / OFF / VOLUME CONTROL (n.º 6) para obtener el nivel de sonido deseado.
5. Gire ON / OFF / VOLUME CONTROL (n.º 6) para apagar la radio cuando termine de escuchar.

CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN

AM - La antena AM se encuentra dentro de la consola de la unidad. Si la recepción AM es débil. Cambie de posición la unidad hasta que la antena interna capte la señal más fuerte.

FM - Para asegurar la mejor recepción FM, la ANTENA TELESCÓPICA (n.º 1) extenderse totalmente hasta obtener la mejor recepción de las radiodifusoras FM.

USANDO AURICULARES

Los auriculares no se suministran con la unidad. Necesitará auriculares equipados con un conector estéreo de 3,5 mm de diámetro y una impedancia de 8-32 ohmios. Conecte sus audífonos al JACK DE AURICULARES (n.º 2) en la parte superior de la unidad para escuchar en privado. Al usar auriculares, el Altavoz incorporado se desconectará.

ADVERTENCIA: BAJAR SIEMPRE EL NIVEL DE VOLUMEN ANTES DE PONER SUS AURICULARES. DE LO CONTRARIO, SU AUDIENCIA PODRÍA DAÑARSE.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la unidad con un paño suave. Disolvente o detergente nunca deben ser usados.
2. Evite operar su unidad bajo los rayos directos del sol o en lugares calientes.
3. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que emanan calor o son fuentes de ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta dificultades durante el uso de este sistema musical, por favor verifique los siguientes síntomas o llame al número 1-800-777-5331 para Servicio al Cliente.

SÍNTOMA	PROBLEMA POSIBLE	SOLUCIÓN
Sin sonido	Control de VOLUMEN en la posición mínima.	Aumenta el volumen
Ruido de radio o sonido distorsionado.	- La estación no está sintonizada correctamente - La recepción es débil	- Estación de transmisión Retune - cambie la posición de la unidad para una señal más fuerte

ESPECIFICACIONES

Entrada de corriente directa: DC 3V --- 2 x AAA (UM4) Baterías (no incluidas)

Rango de Frecuencia: FM 87.5 – 108MHz
AM 520 – 1710KHz



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicada del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
 - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
 - b. Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobada por SPECTRA.
 - c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y es anulada cuando los productos son utilizados en un ambiente no residencial, o instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por **\$5.00** para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago. Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo

puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.

4230 North Normandy Avenue,

Chicago, IL 60634, USA.

1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.

<http://www.spectraintl.com/wform.html>.

0318

Impreso en China