


JENSEN®

OPERATING INSTRUCTIONS SMPS-300

PLEASE READ THIS OPERATING MANUAL
COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND
RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE




FEATURES

- A high quality portable speaker system with a built-in power amplifier
- State of the art design
- Compact size and easy to operate
- Sensational sound effects
- Line-in cord compartment included for easy cable storage.
- Features a power indicator bar when speaker is ON.
- Compatible with most digital audio players including Mp3, iPods, CD Players, Notebook computers...etc.
- Can be powered by 4 AA (UM-3) batteries (not included) or a DC 5V/1A adaptor (not included).

BATTERY INSTALLATION

- Open the battery cover.
- Follow the polarity instructions inside to install 4 new AA (UM-3) batteries (not included).
- Replace the cover.

CONTROL LOCATIONS



OPERATION

- Remove the line-in connector cord from the storage compartment (see drawing) and plug the cord into the headphone jack of your digital audio player.
- Turn on the unit and adjust the volume by pressing the "▲" or "▼" buttons.
- The default volume setting is maximum. In order to avoid an instant burst of loud music, always adjust your digital audio player's volume to mid-range prior to attaching the speakers.

REMARKS:

- For best performance and longer playing time we suggest using an AC power adaptor (not included) to power the unit.
- Do not expose the speaker system to temperature or humidity extremes, direct sunlight or excessive dust.
- Place the speaker system on a stable, level surface. Do not drop or apply excessive force to the controls or place heavy objects on top of the speaker.
- Although the speakers are shielded, keep magnetic storage media (disks and tapes) at least 4 inches (10 cm) from the speaker system in order to avoid data loss.
- To prevent the risk of an electric shock, do not try to remove the shielded covers. There are no user serviceable parts inside this unit.
- To reduce the risk of an electric shock using the adaptor, do not expose this speaker system to rain or moisture.

NOTE:

- Please use a high quality, regulated AC power adaptor (not included) with an output voltage of 5VDC/1A. (⏏) to power the unit for longer periods of time.
- For best performance, set the EQ (Equalizer) on your digital audio player to NORMAL or OFF when you first use this unit. You can then adjust it accordingly while your digital audio player is on and playing.

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful Interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorientate or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

SERVICE

Please refer to the instructions on the enclosed warranty card for returning your unit for service. When returning the unit, please remove batteries to prevent damage to the unit in transit and/or from possible battery leakage. We are not responsible for batteries returned with the product or for the cost of replacement.

Distributed by:
Spectra Merchandising International, Inc.
Chicago Industry Tech Park
4230 North Normandy Avenue
Chicago, IL 60634, U.S.A.
Please have model number ready, for Customer Service,
call 1-800-777-5331

Printed in China

JENSEN®


CARACTERÍSTICAS

- Sistema de bocinas portátiles de alta calidad con amplificador incorporado.
- Diseño artístico.
- Compacto y fácil de operar.
- Sensacionales efectos de sonido.
- Compartimiento de cable alineado para fácil almacenaje.
- Barra indicadora de luz cuando la bocina está encendida.
- Compatible con la mayoría de equipos de sonido, incluyendo MP3, Ipods, Reproductores de Discos Compactos, computadoras portátiles, ... etc.
- Puede ser accionado por 4 baterías del AA (UM-3) (no incluidas) o un adaptador de la C.C. 5V/1A (no incluido).

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- Abra la cubierta de las baterías.
- Siga las instrucciones de polaridad del interior para instalar 4 baterías AA (UM-3) nuevas (no incluidas).
- Vuelva a colocar la cubierta.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES



OPERACIÓN

- Remueva el cable del compartimiento de almacenaje (ver dibujo) y enchúfelo a la entrada de audífono de su reproductor de sonido digital.
- Encienda la unidad y ajuste el volumen presionando los botones "▲" o "▼".
- El ajuste prefijado del volumen está al máximo. Para evitar un brusco golpe de música a alto volumen, siempre ajuste el volumen de su reproductor de sonido digital a un nivel medio antes de conectar las bocinas.

COMENTARIOS:

- Para un desempeño óptimo y un tiempo más extendido de funcionamiento, sugerimos utilizar un adaptador de corriente alterna (no incluido) para encender la unidad.
- No ponga el sistema de bocinas a temperaturas o humedad extremas, luz del sol directa o polvo excesivo.
- Coloque el sistema de bocinas en una superficie estable y nivelada. No utilice fuerza excesiva en los controles ni coloque objetos pesados sobre las bocinas.
- Aunque las bocinas están protegidas, mantenga los dispositivos de almacenamiento (discos y cintas) por lo menos a 4 pulgadas (10 cm) de distancia del sistema de bocinas con el objeto de evitar pérdidas de información.
- Para prevenir el riesgo de un choque eléctrico, no trate de remover las cubiertas protectoras. No existen partes reparables dentro de esta unidad.
- Para reducir el riesgo de choques eléctricos al utilizar el adaptador, no exponga el equipo de bocinas a la lluvia o a la humedad.

NOTA:

- Por favor utilice un adaptador de poder de corriente alterna de alta calidad (no incluido) con un voltaje de 5VDC/1A ($\pm 5\%$) para dar energía a la unidad por períodos más largos de tiempo.
- Para un mejor desempeño, coloque el EQ (ecualizador) de su reproductor de sonido digital en NORMAL o en OFF (apagado) cuando utilice por primera vez esta unidad. Luego puede ajustarlo como corresponde mientras su reproductor de sonido digital está encendido y sonando.

CUMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE LA FCC

(Nota del Traductor: Federal Communications Commission)

Este equipo ha sido sometido a prueba, y se ha encontrado que cumple con los límites de un dispositivo Clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Esos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado de acuerdo a las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no pueda ocurrir interferencia en una instalación particular. Si el equipo llegare a causar interferencia en la recepción de la señal de radio o televisión, la cual puede ser determinada al apagar y encender el equipo, el usuario puede tratar de corregir dicha interferencia al seguir una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en el enchufe de un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un radio-técnico especializado.

NOTA: EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER RADIO O TELE-INTERFERENCIA CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS AL PRESENTE EQUIPO. TALES MODIFICACIONES PUEDEN INVALIDAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

SERVICIO

Por favor refiérase a las instrucciones en la tarjeta de garantía adjunta para presentar su unidad a servicio. Al presentar la unidad, por favor retire las baterías para prevenir daños a la unidad en tránsito y/o prevenir posibles derrames. No somos responsables por el costo o reposición de baterías presentadas con el producto.

Distribuido por:

Spectra Merchandising Internacional, Inc.

Chicago Industry Tech Park

4230 North Normandy Avenue

Chicago, IL 60634, U.S.A.

Por favor tenga listo el número de modelo; para Servicio al Cliente, llamar al 1-800-777-5331.

Impreso en China

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN SMPS-300

POR FAVOR LEA COMPLETAMENTE EL MANUAL DE OPERACIÓN ANTES DE OPERAR LA UNIDAD, Y RETENGA ESTE FOLLETO PARA FUTURA REFERENCIA.